



MacBook Pro

Informazioni di base

Contenuto

- 4 **Capitolo 1: Benvenuto**
- 4 Ti presento MacBook Pro

- 5 **Capitolo 2: MacBook Pro a colpo d'occhio**
- 5 Dai un'occhiata
- 6 Incluso nella confezione
- 7 Trackpad
- 8 Tastiera

- 9 **Capitolo 3: Per iniziare**
- 9 Configurazione
- 11 Come orientarsi
- 12 Aprire velocemente le app
- 13 Caricare la batteria
- 14 Trasferire i propri dati

- 15 **Capitolo 4: Nozioni di base su MacBook Pro**
- 15 Utilizzo di MacBook Pro
- 15 Accedere ai propri contenuti, ovunque, con iCloud
- 16 Utilizzare MacBook Pro e i dispositivi iOS insieme
- 18 Condividere, stampare e riprodurre contenuti multimediali in modalità wireless
- 20 Effettuare chiamate video con FaceTime
- 20 Utilizzare un monitor esterno
- 21 Backup e ripristino
- 22 Risposte alle tue domande

- 23 **Capitolo 5: App**
- 23 Informazioni sulle app
- 23 Safari
- 24 Mail
- 25 Calendario
- 26 Messaggi
- 27 Mappe
- 28 Spotlight
- 29 iTunes
- 30 Foto, iMovie e GarageBand
- 31 Pages, Numbers e Keynote

- 32 **Capitolo 6: Sicurezza, gestione e supporto**
- 32 Informazioni importanti sulla sicurezza
- 35 Informazioni importanti sulla gestione
- 35 Disposizione dell'ambiente di lavoro
- 36 Apple e l'ambiente

36	Ulteriori informazioni, assistenza e supporto
37	Conformità FCC
38	Conformità con le normative canadesi
38	Dichiarazione di conformità Europa–EU
39	Dichiarazione di conformità ENERGY STAR®
39	Informazioni su smaltimento e riciclaggio
41	Contratto di licenza software

Benvenuto

1

Ti presento MacBook Pro



Dai un'occhiata. Vuoi dare una rapida occhiata alle funzionalità di MacBook Pro? Vai a [Dai un'occhiata](#).

Per iniziare. Premi il tasto di accensione e sei pronto a partire. Per suggerimenti, consulta [Configurazione](#).

Vedi tutto ciò che puoi fare. Effettua chiamate video con FaceTime, condividi file con AirDrop, sincronizza documenti importanti, foto, musica, app, contatti e calendari tra i dispositivi con iCloud e Handoff e utilizza il dispositivo iOS insieme a MacBook Pro per effettuare e ricevere chiamate telefoniche e messaggi o per usare Instant Hotspot. Ulteriori informazioni sono disponibili in [Utilizzo di MacBook Pro](#).

Dai libero sfogo alla tua creatività. Puoi eseguire l'editing dei video HD con Final Cut Pro X, registrare musica con GarageBand, creare presentazioni con Keynote e altro ancora. Per trarre ispirazione, vai a [Informazioni sulle app](#).

MacBook Pro a colpo d'occhio


2

Dai un'occhiata

MacBook Pro con display Retina include tecnologie avanzate in un design notevolmente sottile e leggero. È potente e portatile, così puoi averlo sempre con te e dare vita alle tue creazioni ovunque. Questa guida è valida per i modelli di MacBook Pro con display Retina da 13" e da 15".



- **Porta di alimentazione MagSafe 2:** per una connessione veloce e sicura, inserisci il connettore MagSafe nella porta MagSafe2. Il connettore magnetico consente inoltre al cavo di alimentazione di staccarsi senza problemi in caso di tensione eccessiva.
- **Porte Thunderbolt 2:** grazie a questa tecnologia ultraveloce e ultraflessibile, puoi collegare periferiche ad alta velocità come matrici RAID, monitor esterni e docking station. Gli adattatori da Thunderbolt a FireWire e da Thunderbolt a Gigabit Ethernet (venduti separatamente) offrono ulteriori possibilità di espansione e connettività.
- **Porte USB 3:** puoi collegare in modo semplice e rapido un iPad, un iPhone, un iPod, una fotocamera digitale, una videocamera, un archivio esterno o una stampante. Le porte USB 3 di MacBook Pro supportano dispositivi USB 3 e USB 2.
- **Uscita per cuffie:** collega cuffie stereo o un sistema di altoparlanti surround 5.1 digitale per riprodurre un suono di alta qualità mentre guardi un film o ascolti la tua musica preferita.



- **Slot scheda SDXC:** trasferisci in modo semplice foto, video e dati da e in MacBook Pro con le schede SD ad alta capacità di ultima generazione.


- **Porta HDMI:** consente di collegare facilmente dispositivi TV HD e proiettori. Puoi riprodurre filmati, presentazioni e molti altri contenuti con risoluzione HD e audio multicanale sulla tua TV HD.



- **Fotocamera HD FaceTime:** Effettua chiamate video FaceTime, scatta foto o registra video. Se la luce è illuminata, la fotocamera è accesa.
- **Doppio microfono:** il doppio microfono riduce il rumore di fondo e ottimizza le prestazioni del microfono. Sui modelli di MacBook Pro da 13", il microfono si trova sul lato sinistro, accanto all'uscita per le cuffie.
- **Tasto di accensione:** accendi e spegni MacBook Pro oppure mettilo in stop.
- **Trackpad Force Touch:** Controlla MacBook Pro con i gesti. L'intera superficie del trackpad funge da tasto, quindi puoi fare clic facilmente dovunque. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei gesti, consulta [Trackpad](#).


Incluso nella confezione

Per utilizzare MacBook Pro, ti occorrono questi due semplici accessori, inclusi nella confezione:



Alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W: per caricare MacBook Pro, utilizza l'alimentatore incluso. Assicurati che la spina CA sia completamente inserita nell'alimentatore e che gli spinotti elettrici della spina CA siano completamente estesi, quindi inserisci l'alimentatore nella presa. Il connettore magnetico favorisce l'inserimento della spina nella porta e può essere scollegato facilmente.

Quando l'alimentatore è collegato, si accende un LED sul connettore magnetico. Una luce gialla indica che MacBook Pro è in carica. Una luce verde indica che la carica è stata completata.



Cavo di alimentazione CA: per raggiungere una distanza maggiore con l'alimentatore, collega il cavo di alimentazione incluso. Quindi inserisci il capo con tre spinotti del cavo di alimentazione CA in una presa di corrente.









Gli adattatori e gli altri accessori sono venduti separatamente sul sito store.apple.com/it o presso l'Apple Store più vicino a te. Leggi la documentazione relativa all'alimentatore o agli accessori per verificare che stai utilizzando i prodotti corretti per MacBook Pro.

Trackpad

Sono molte le cose che puoi fare con MacBook Pro utilizzando dei semplici gesti del trackpad: far scorrere le pagine web, ingrandire i documenti, ruotare le foto e altro ancora. E adesso, con il trackpad Force Touch, la sensibilità alla pressione aggiunge un livello di interattività completamente nuovo.

Il trackpad sente con quanta forza stai premendo e ti offre più opzioni e un maggiore controllo a ogni tocco. Fornisce persino un feedback: quando trascini o ruoti gli oggetti, sentirai una lieve vibrazione quando questi sono allineati, così da poter lavorare con maggiore precisione.

I gesti più comuni sono:

	Clic: premi un punto qualsiasi del trackpad. Oppure abilita "Tocca per fare clic" nelle preferenze Trackpad e toccalo semplicemente.
	Clic deciso: fai clic, quindi premi più a fondo. Puoi utilizzare il clic deciso per cercare più informazioni: fai clic su una parola per vedere la definizione, su un indirizzo per visualizzare l'anteprima di una mappa e altro ancora.
	Clic secondario (clic destro): fai clic con due dita per aprire i menu di scelta rapida. Se "Tocca per fare clic" è abilitato, tocca con due dita.
	Scorri con due dita: fai scivolare due dita su o giù per scorrere.
	Apri con due dita per ingrandire: apri o chiudi il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre foto e pagine web.
	Scorri per navigare: scorri con due dita a sinistra o a destra per sfogliare le pagine web, i documenti e altro ancora, come faresti con le pagine di un libro.
	Apri Launchpad: apri velocemente le app in Launchpad. Chiudi quattro o cinque dita, quindi fai clic su un'app per aprirla.
	Scorri tra le app: per passare da un'app a tutto schermo a un'altra, scorri a sinistra o a destra con tre o quattro dita.















Personalizza i gesti. Scegli menu Apple () > Preferenze di Sistema o fai clic sull'icona Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Trackpad.



Scopri maggiori informazioni su ogni gesto, imposta la pressione che preferisci utilizzare, seleziona se usare la funzione di sensibilità alla pressione e personalizza le altre caratteristiche nelle preferenze Trackpad.

Tastiera



- *Tasto Funzione (fn)*: tieni premuto questo tasto mentre premi un tasto funzione (da F1 a F12) per fare in modo che ogni tasto esegua le funzioni assegnate. Per scoprire come personalizzare i tasti funzione, fai clic sul menu Aiuto nella barra dei menu, quindi cerca "tasti funzione" in Aiuto Mac.
- *Tasti luminosità (F1, F2)*: premi  o  per aumentare o ridurre la luminosità dello schermo.
- *Tasto Mission Control (F3)*: premi  per visualizzare ciò che è in esecuzione su MacBook Pro, compresi tutti gli spazi e le finestre aperte.
- *Tasto Launchpad (F4)*: premi  per visualizzare istantaneamente tutte le app su MacBook Pro. Fai clic su un'app per aprirla.
- *Tasti di illuminazione della tastiera (F5, F6)*: premi  o  per aumentare o ridurre la luminosità della tastiera.
- *Tasti multimediali (F7, F8, F9)*: premi  per riavvolgere,  per avviare o mettere in pausa la riproduzione o  per mandare avanti veloce un brano, un filmato o una presentazione.
- *Tasto Muto (F10)*: premi  per disattivare l'audio proveniente dagli altoparlanti integrati e dall'uscita per le cuffie.
- *Tasti Volume (F11, F12)*: premi  o  per aumentare o ridurre il volume dell'audio proveniente dagli altoparlanti integrati e dall'uscita per le cuffie.
- *Tasto di accensione*: premi e tieni premuto  per 3 secondi per accendere o spegnere MacBook Pro. Premi  per mandare MacBook Pro in stop.

Per iniziare


3



Configurazione


La prima volta che accendi MacBook Pro, Impostazione Assistita ti guiderà lungo i semplici passaggi necessari per iniziare a utilizzare il tuo nuovo Mac.





Per sfruttare al massimo MacBook Pro, assicurati di essere connesso a Wi-Fi e di aver attivato Bluetooth®, ottieni un ID Apple e accedi a iCloud. Puoi eseguire questi passaggi in maniera facile e veloce tramite Impostazione Assistita, ma se vuoi puoi farlo anche in seguito. Ecco come:



Connettersi a Wi-Fi. Fai clic sull'icona dello stato Wi-Fi  nella barra dei menu, quindi scegli un network Wi-Fi e inserisci la password, se necessario.

Se non vedi l'icona dello stato Wi-Fi , scegli menu Apple () > Preferenze di Sistema, quindi fai clic su Network. Seleziona Wi-Fi nell'elenco sulla sinistra, quindi seleziona "Mostra stato Wi-Fi nella barra menu".




Disattivare Wi-Fi. Fai clic sull'icona dello stato Wi-Fi  nella barra dei menu, quindi scegli "Disattiva Wi-Fi".


Attivare o disattivare Bluetooth. Fai clic sull'icona Bluetooth  nella barra dei menu, quindi scegli "Attiva Bluetooth" o "Disattiva Bluetooth".

Se non vedi l'icona Bluetooth , scegli menu Apple () > Preferenze di Sistema, fai clic su Bluetooth, quindi seleziona "Mostra Bluetooth nella barra dei menu".

Ottenere un ID Apple. L'ID Apple è l'account che utilizzi per eseguire qualsiasi operazione con Apple, come acquistare musica, film e programmi TV da iTunes Store, scaricare app da App Store e archiviare i tuoi contenuti in iCloud.

Se non disponi già di un ID Apple, puoi crearne uno nelle preferenze di iCloud. Scegli menu Apple () > Preferenze di Sistema. Fai clic su iCloud e fai clic su "Crea ID Apple".



Configurare iCloud sul Mac. Dopo aver creato l'ID Apple, è semplice configurare iCloud sul Mac. Scegli menu Apple () > Preferenze di Sistema e fai clic su iCloud. Nella finestra visualizzata inserisci l'ID Apple e la password. Seleziona quindi le funzionalità che vuoi utilizzare.

Importante: Assicurati di utilizzare lo stesso ID Apple per iCloud in tutti i tuoi dispositivi.



Con iCloud puoi archiviare tutti i tuoi contenuti (documenti, film, musica, foto e altro ancora) nella nuvola e accedervi ovunque tu vada. Per scoprire maggiori informazioni sulle possibilità offerte da iCloud e MacBook Pro, consulta [Accedere ai propri contenuti, ovunque, con iCloud.](#)

Come orientarsi

Panoramica

Inizia dalla scrivania. È il punto di partenza del Mac, dove organizzi i file, apri rapidamente le app, cerchi qualsiasi cosa sul Mac e oltre e altro ancora.



Finder

Utilizza il Finder per organizzare e trovare tutti i tuoi file, tra cui i documenti, le immagini, i filmati e la musica, o per visualizzare rapidamente l'anteprima di un file.

Aprire una finestra del Finder. Fai clic sull'icona del Finder nel Dock, nella parte inferiore dello schermo.

Dock

Il Dock, nella parte inferiore dello schermo, è un pratico punto in cui tenere le app e i documenti che usi di frequente. Puoi rendere il Dock più grande o più piccolo, aggiungere o rimuovere elementi, spostarlo sul lato destro o sinistro dello schermo o persino impostarlo affinché venga nascosto quando non lo stai utilizzando.

Aggiungere un elemento al Dock. Trascina un elemento e rilascialo dove vuoi posizionarlo. Posiziona le app a sinistra della linea sul Dock e i file o le cartelle a destra.

Rimuovere un elemento dal Dock. Trascinalo fuori dal Dock. L'elemento non è rimosso dal Mac, ma solo dal Dock.

Modificare l'aspetto del Dock. Scegli menu Apple () > Preferenze di Sistema, quindi fai clic su Dock.


Preferenze di Sistema

Adatta MacBook Pro alle tue esigenze. Puoi utilizzare le preferenze Risparmio Energia per modificare le impostazioni dello stato di stop, le preferenze Scrivania e Salvaschermo per aggiungere uno sfondo alla scrivania o scegliere un salvaschermo e altro ancora.




Aprire Preferenze di Sistema. Scegli menu Apple () > Preferenze di Sistema o fai clic sull'icona Preferenze di Sistema nel Dock. Quindi fai clic sulle preferenze che vuoi impostare.

Spotlight

Trova su MacBook Pro tutto quello che cerchi e molto di più. Spotlight ricerca sia sul Mac sia su Wikipedia, Mappe, notizie, orari del cinema e altro ancora.

Cercare qualsiasi cosa. Fai clic su  in alto a destra sullo schermo o premi Comando-Barra spaziatrice, quindi inizia a scrivere.

Barra dei menu

La barra dei menu si trova lungo il lato superiore dello schermo. Utilizza le icone e i menu che trovi su di essa per connetterti a un network Wi-Fi, verificare lo stato del Wi-Fi , modificare il volume , verificare la carica della batteria  e altro ancora.

Aiuto

Nel menu Aiuto puoi trovare le risposta a molte delle tue domande.

Ottenere aiuto. Fai clic sul menu Aiuto nella barra dei menu, quindi scrivi una domanda o un termine nel campo di ricerca. Scegli un argomento dall'elenco dei risultati o scegli "Mostra tutti gli argomenti dell'aiuto" per visualizzare tutti i risultati.

Per ottenere aiuto sull'utilizzo di un'app, fai semplicemente clic sul menu Aiuto mentre la stai usando.

Aprire velocemente le app

MacBook Pro è fornito di app per tutto ciò che ami: navigare sul web, controllare la posta elettronica, creare documenti e presentazioni, condividere foto, guardare film e altro ancora. Puoi aprire le app rapidamente da Spotlight, dal Dock o con Launchpad.



Aprire un'app. Fai clic sull'icona dell'app nel Dock o sull'icona Launchpad nel Dock, quindi fai clic sull'app che vuoi. Puoi anche cercare l'app tramite Spotlight, quindi aprirla direttamente dai risultati di ricerca di Spotlight.

Organizzare le app in Launchpad. Trascina un'app su un'altra app per creare una cartella. Trascina altre app sulla nuova cartella per aggiungerle. Per rimuovere un'app da una cartella, trascinala semplicemente fuori.

Scaricare altre app. Fai clic sull'icona di App Store nel Dock. Quando scarichi delle app da Mac App Store, vengono visualizzate in Launchpad. Per ottenere rapidamente aggiornamenti per le app o per OS X, fai clic su Aggiornamenti in Mac App Store.

Caricare la batteria

La batteria di MacBook Pro si ricarica ogni volta che MacBook Pro è collegato alla corrente.



Caricare la batteria. Collega MacBook Pro a una presa di corrente tramite il cavo e l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W (modello da 13") o da 85 W (modello da 15") inclusi. La batteria si ricarica più in fretta quando il computer è spento o in stop.

Verificare la carica della batteria. Guarda l'icona di stato della batteria sulla destra della barra dei menu per vedere il livello della batteria o lo stato di carica. Fai clic sull'icona per mostrare quanta energia ti rimane se continui a utilizzare le app, i dispositivi periferici e le impostazioni di sistema attualmente in uso.



In carica



Carico

Risparmiare l'energia della batteria. Per estendere la durata della batteria con una data ricarica, riduci la luminosità del monitor, chiudi le app e scollega i dispositivi periferici che non stai utilizzando. Puoi modificare le impostazioni relative all'energia nella preferenza Risparmio Energia (fai clic sull'icona di Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Risparmio Energia). Se MacBook Pro è in stop o in standby quando un dispositivo è collegato, la batteria del dispositivo potrebbe esaurirsi.

Per ulteriori informazioni sulla batteria interna ricaricabile di MacBook Pro e per consigli sulla conservazione e le prestazioni, visita il sito www.apple.com/it/batteries.



Trasferire i propri dati



È facile spostare i tuoi file e le tue impostazioni da un altro Mac o da PC su MacBook Pro. Puoi trasferire i dati durante la prima configurazione di MacBook Pro, tramite Impostazione Assistita. Se vuoi farlo in seguito, puoi utilizzare Assistente Migrazione per copiare i file in modalità wireless da un backup di Time Machine, utilizzando una base AirPort (disponibile separatamente).

Puoi trasferire i dati tramite un network wireless, a patto che entrambi i computer siano connessi allo stesso network.

Utilizzare Assistente Migrazione. Apri una finestra del Finder, quindi vai in Applicazioni > Utility e fai doppio clic su Assistente Migrazione. Segui le istruzioni sullo schermo per trasferire le informazioni tramite Wi-Fi.

Copiare i file da un dispositivo di archiviazione. Collega il dispositivo alla porta USB  o alla porta Thunderbolt  di MacBook Pro, quindi trascina manualmente i file in MacBook Pro.

Per ulteriori informazioni sui backup di Time Machine, consulta [Backup e ripristino](#).

Nozioni di base su MacBook Pro

4

Utilizzo di MacBook Pro

MacBook Pro è concepito per andare ovunque tu vada. E grazie alle sue funzionalità, unite a iCloud e OS X Yosemite, è più semplice portare anche i tuoi contenuti sempre con te. Puoi effettuare chat video, nonché condividere e stampare i tuoi dati ed eseguirne il backup. Il tutto in modalità wireless. Scopri maggiori informazioni su come sfruttare al massimo MacBook Pro.

Accedere ai propri contenuti, ovunque, con iCloud



iCloud è il modo più semplice per essere sicuri che tutti i tuoi contenuti importanti siano sempre con te. iCloud archivia i tuoi documenti, le foto, la musica, le app, i contatti, i calendari e altro ancora, così da potervi accedere ogni volta che sei connesso a Wi-Fi.

iCloud, inoltre, mantiene tutto quanto aggiornato su tutti i tuoi dispositivi. Così, se hai iPhone o iPad, non devi fare altro che accedere a iCloud con lo stesso account e avrai tutto ciò che ti serve su ogni dispositivo.



Ecco alcune delle possibilità offerte da iCloud.

Salvare i file in iCloud Drive. Archivia qualsiasi file in iCloud Drive e accedi ovunque: dall'ufficio, da casa o in viaggio. Per salvare un file in iCloud Drive, apri una finestra del Finder, quindi trascina il file su iCloud Drive nella barra laterale. Puoi organizzare e applicare tag ai file in iCloud Drive proprio come con i file su MacBook Pro. E quando modifichi un file su iCloud Drive, le modifiche appariranno su qualsiasi dispositivo utilizzi con iCloud.

Condividere acquisti con “In famiglia”: Consenti fino a sei membri della famiglia di condividere i propri acquisti di iTunes Store, App Store e iBooks Store, anche se ognuno utilizza account iCloud differenti. Paga gli acquisti della famiglia con una sola carta di credito e approva le spese dei ragazzi direttamente da MacBook Pro o da un dispositivo iOS. Inoltre, condividi foto, un calendario di famiglia, promemoria e posizioni. Per configurare “In famiglia”, fai clic sull'icona di Preferenze di Sistema nel Dock, fai clic su iCloud, quindi fai clic su “Imposta famiglia”.

Condividere foto tramite “Condivisione foto di iCloud”: Condividi foto e video solo con le persone che scegli tu e consenti loro di aggiungere le proprie foto, video e commenti. Per iniziare, fai clic sull'icona di Preferenze di Sistema nel Dock, fai clic su iCloud, quindi fai clic su Foto.

Godersi i propri acquisti, ovunque. Se hai effettuato l'accesso a iCloud, gli acquisti effettuati da iTunes Store, Mac App Store e iBooks Store sono disponibili su MacBook Pro in qualsiasi momento. In questo modo tutta la tua musica, i film, i libri e altro ancora sono disponibili ovunque tu vada.

Individuare MacBook Pro con “Trova il mio Mac”: Se smarrisci MacBook Pro, puoi individuarlo facilmente su una mappa, bloccarne lo schermo o addirittura cancellarne i contenuti da remoto. Per attivare “Trova il mio Mac”, fai clic sull'icona di Preferenze di Sistema nel Dock, fai clic su iCloud, quindi fai clic su “Trova il mio Mac”.

L'account di iCloud include 5 GB di spazio di archiviazione gratuito e la musica, le app, i programmi TV e i libri non vanno a pesare sul tuo spazio disponibile.

Per maggiori informazioni sulle possibilità offerte da iCloud, vai in Aiuto Mac e cerca iCloud oppure vai su www.apple.com/it/icloud.

Utilizzare MacBook Pro e i dispositivi iOS insieme

Panoramica

MacBook Pro e i dispositivi iOS funzionano insieme alla perfezione, per espandere ancora di più la potenza e la portabilità di MacBook Pro. Accedi al tuo account iCloud su MacBook Pro e sui tuoi dispositivi iOS e ogni volta che MacBook Pro e i dispositivi saranno vicini, potrai utilizzarli insieme in modi straordinari.



Chiamate telefoniche

Puoi rispondere ed effettuare chiamate telefoniche direttamente da MacBook Pro.




Rispondere a una chiamata. Quando qualcuno ti chiama su iPhone, fai clic sulla notifica che appare sullo schermo del Mac. Il Mac diventerà un dispositivo vivavoce.

Effettuare una chiamata. Fai clic su un numero di telefono in una ricerca di Spotlight o in un'app come FaceTime, Contatti, Safari o Calendario.


Messaggi di testo

Invia e ricevi messaggi SMS e MMS direttamente da MacBook Pro. Quando i tuoi amici ti mandano un messaggio, puoi rispondere con il dispositivo che hai più vicino. Tutti i messaggi che appaiono su MacBook Pro appaiono anche su iPhone o iPad.



Instant Hotspot

Se sei in viaggio e non disponi di una connessione Wi-Fi, MacBook Pro può connettersi a Internet tramite l'hotspot personale su iPhone (con iOS 8) o iPad (modelli cellulare con iOS 8).

Connettersi all'hotspot personale del dispositivo. Fai clic sull'icona di stato di Wi-Fi  nella barra dei menu, quindi scegli iPhone o iPad dall'elenco dei dispositivi che appare. (Non occorre attivare niente sul dispositivo: MacBook Pro riesce a connettersi automaticamente).

Verificare lo stato della connessione. Guarda nel menu dello stato Wi-Fi per visualizzare la potenza del segnale cellulare.

Quando non utilizzi l'hotspot personale, il dispositivo iOS si disconnette automaticamente per risparmiare la carica della batteria.

Handoff

Grazie a Handoff, puoi riprendere su un dispositivo ciò che hai lasciato su un altro. Lavora a una presentazione su MacBook Pro, quindi continua su iPad. Oppure inizia un messaggio e-mail su iPhone e finiscilo su MacBook Pro. Quando MacBook Pro e i dispositivi sono vicini, sul Dock appare un'icona ogni volta che un'attività viene trasferita; fai clic sull'icona per riprendere da dove eri rimasto.



Attivare Handoff in MacBook Pro. Fai clic sull'icona di Preferenze di Sistema sul Dock, fai clic su Generali, quindi seleziona "Consenti Handoff tra questo Mac e i tuoi dispositivi iCloud".

Attivare Handoff sui dispositivi iOS. Vai in Impostazioni > Generali > Handoff e app consigliate, quindi tocca per attivare Handoff. Se non vedi l'opzione, il dispositivo iOS non supporta Handoff.

Nota: Per utilizzare Handoff, ti occorre iPhone 5 o versione successiva, iPod touch (5a generazione) o versione successiva o iPad (4a generazione) o versione successiva con iOS 8 installato. Assicurati che MacBook Pro e il dispositivo iOS siano sullo stesso network Wi-Fi, che abbiano effettuato l'accesso allo stesso account di iCloud e che Bluetooth sia attivato.

Handoff funziona con Safari, Mail, Calendario, Contatti, Mappe, Messaggi, Note, Promemoria, Keynote, Numbers e Pages

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Instant Hotspot, messaggi, chiamate telefoniche e Handoff con MacBook Pro, apri Aiuto Mac. Oppure visita il sito www.apple.com/it/osx/continuity.

Condividere, stampare e riprodurre contenuti multimediali in modalità wireless

Panoramica


Condividi rapidamente i file, gli archivi e le pagine web tramite AirDrop. Stampa in modalità wireless su una stampante AirPrint da app come Mail e Safari. Riproduci in streaming la musica, le foto e i video su Apple TV con AirPlay.

AirDrop

AirDrop semplifica la condivisione dei file tra il Mac e i dispositivi iOS.



Inviare un file dal Finder. Fai clic sull'icona del Finder nel Dock, quindi fai clic su AirDrop nella barra laterale sulla sinistra. Quando la persona a cui vuoi inviare un file appare nella finestra, trascina un file sull'icona corrispondente.

Inviare file da un'app. Mentre utilizzi app come Pages o Anteprima, fai clic sul pulsante Condividi  e scegli AirDrop.

Controllare chi può inviarti elementi tramite AirDrop. Fai clic sull'icona del Finder nel Dock, fai clic su AirDrop nella barra laterale, quindi fai clic sul menu "Consenti di trovarmi a" e scegli un'opzione.


Quando invii un file a qualcuno, il destinatario può scegliere se accettare il file. Quando qualcuno ti invia un file, puoi trovarlo nella cartella Download su MacBook Pro.

Stampare in modalità wireless

Quando stampi da un'app, seleziona semplicemente una stampante nell'elenco "Stampanti vicine" nella finestra di dialogo Stampa. Puoi utilizzare AirPrint per stampare in modalità wireless su:

- Una stampante AirPrint sul network Wi-Fi
- Una stampante network o una stampante condivisa da un altro Mac sul network Wi-Fi
- Una stampante collegata alla porta USB di una base AirPort


Stampare su una stampante AirPrint. Per stampare da un'app qualsiasi, seleziona una stampante AirPrint nell'elenco delle stampanti.

Non trovi la stampante che stai cercando? Assicurati che sia connessa allo stesso network Wi-Fi a cui è connesso MacBook Pro. Se lo è e continui a non trovarla, prova ad aggiungerla: fai clic sull'icona Preferenze di Sistema nel Dock, fai clic su Stampanti e Scanner, quindi fai clic su Aggiungi . (Potrebbe essere necessario connettere la stampante a MacBook Pro mediante USB.)

Per un elenco delle stampanti compatibili con AirPrint e altre stampanti supportate, consulta [Informazioni su AirPrint e OS X: software per stampanti e scanner disponibili per il download](#).

AirPlay

Puoi visualizzare lo schermo di MacBook Pro sulla tua TV mediante Duplicazione AirPlay. Se la tua TV HD è collegata a Apple TV e Apple TV è sullo stesso network Wi-Fi di MacBook Pro, puoi duplicare il monitor di MacBook Pro sullo schermo della TV oppure utilizzare una TV HD come secondo monitor.

Utilizzare Duplicazione AirPlay. Fai clic sull'icona AirPlay  nella barra dei menu, quindi scegli Apple TV. Quando un monitor AirPlay è attivo, l'icona diventa blu.

In alcuni casi, puoi utilizzare un monitor AirPlay anche se non ti trovi sullo stesso network Wi-Fi di Apple TV (tramite il collegamento AirPlay peer-to-peer). Per utilizzare il collegamento AirPlay peer-to-peer, ti occorrono Apple TV (3rd generazione rev A, modello A1469 o successivo) con software Apple TV 7.0 o versione successiva.

Apple TV e le basi AirPort sono vendute separatamente sul sito store.apple.com/it o presso l'Apple Store più vicino a te.

Per maggiori informazioni su AirDrop, AirPrint e AirPlay, vai in Aiuto Mac. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di un secondo monitor con MacBook Pro, consulta [Utilizzare un monitor esterno](#).

Effettuare chiamate video con FaceTime



MacBook Pro è dotato di una fotocamera HD FaceTime integrata che puoi utilizzare per effettuare chiamate video FaceTime.

Effettuare una chiamata video. Fai clic sull'icona Launchpad nel Dock, quindi fai clic su FaceTime. Inizia a scrivere un nome o un numero: se si trova nell'elenco dei tuoi contatti, FaceTime lo completerà per te. Quindi fai clic sul pulsante a forma di fotocamera accanto al nome della persona per effettuare la chiamata.



Puoi usare la fotocamera anche per scattare foto e fare video utilizzando Photo Booth. Per maggiori informazioni, apri Aiuto Mac e cerca FaceTime o Photo Booth.

Utilizzare un monitor esterno

Le porte Thunderbolt 2 e HDMI di MacBook Pro supportano l'uscita video. Puoi utilizzare un monitor esterno, un proiettore o una TV HD con MacBook Pro.

Collegare un monitor Apple Thunderbolt Display. Inserisci il cavo del monitor direttamente nella porta Thunderbolt ⚡ di MacBook Pro.

Collegare un monitor o un proiettore VGA. Utilizza un adattatore da Mini DisplayPort a VGA per collegare il monitor alla porta Thunderbolt ⚡ di MacBook Pro.

Collegare un monitor HDMI o una TV HD. Inserisci il cavo HDMI direttamente nella porta HDMI di MacBook Pro.



Gli adattatori e gli altri accessori sono venduti separatamente sul sito store.apple.com/it o presso l'Apple Store più vicino a te. Consulta la documentazione o contatta il produttore per assicurarti di scegliere l'adattatore corretto.

Backup e ripristino



Per mantenere al sicuro i tuoi file, è importante eseguire regolarmente il backup di MacBook Pro. Il metodo più semplice per eseguire il backup è utilizzare Time Machine (una funzionalità integrata in MacBook Pro) con AirPort Time Capsule (venduto separatamente) in modalità wireless o con un dispositivo di archiviazione esterno collegato a MacBook Pro.

Configurare Time Machine. Assicurati che MacBook Pro sia sullo stesso network Wi-Fi di AirPort Time Capsule oppure collega il dispositivo di archiviazione a MacBook Pro. Quindi fai clic sull'icona di Preferenze di Sistema nel Dock, fai clic su Time Machine, quindi fai clic su Sì. Seleziona l'unità che vuoi utilizzare per il backup ed è fatta.



Time Machine:

- Esegue automaticamente il backup dell'intero MacBook Pro, compresi i file di sistema, le app, gli account, le preferenze, la musica, le foto, i filmati e i documenti.
- Poiché ricorda l'aspetto che il computer ha ogni giorno, puoi rivisitare l'aspetto che MacBook Pro aveva in passato o recuperare una vecchia versione di un documento.
- Ti consente di ripristinare l'intero sistema da un backup di Time Machine. Così, qualsiasi cosa accada a MacBook Pro, i tuoi file sono completamente al sicuro.

Per maggiori informazioni sul backup e sul ripristino di MacBook Pro, vai in Aiuto Mac e cerca Time Machine, dispositivo di archiviazione esterno, backup o ripristino. Per maggiori informazioni su AirPort Time Capsule, visita il sito www.apple.com/it/airport-time-capsule.

AirPort Time Capsule è venduto separatamente sul sito store.apple.com/it o presso l'Apple Store più vicino a te.

Risposte alle tue domande



Molte più informazioni sull'utilizzo di MacBook Pro sono disponibili in Aiuto Mac.

Ottenere aiuto. Fai clic sull'icona del Finder nel Dock, quindi fai clic sul menu Aiuto nella barra dei menu e scrivi una domanda o un termine nel campo Cerca. Scegli un argomento dall'elenco dei risultati o scegli "Mostra tutti gli argomenti dell'aiuto" per visualizzare tutti gli argomenti.

Per maggiori informazioni su	Fai così
Supporto di MacBook Pro	Vai sul sito www.apple.com/it/support/macbookpro .
Specifiche di MacBook Pro	Vai sul sito www.apple.com/it/macbook-pro/specs-retina .
Utilizzo sicuro di MacBook Pro	Consulta Informazioni importanti sulla sicurezza .
Informazioni importanti su MacBook Pro	Scegli menu Apple () > Informazioni su questo Mac. Quindi fai clic su Supporto e scegli Informazioni importanti > Guida alle informazioni sul prodotto.

App

5

Informazioni sulle app

MacBook Pro è fornito di app per la creatività e app per la produttività. Include inoltre una raccolta di straordinarie app per le attività che svolgi ogni giorno, come navigare sul web, inviare e-mail e messaggi e organizzare il tuo calendario.

Per un'esperienza di utilizzo avanzata, usa MacBook Pro con le app Pro come Final Cut Pro X e Logic Pro X. Puoi acquistare queste e altre app professionali e creative in Mac App store. Per maggiori informazioni, fai clic sull'icona App Store nel Dock.

Per ottenere aiuto sull'utilizzo di un'app, fai semplicemente clic sul menu aiuto (nella barra dei menu nella parte superiore dello schermo) mentre stai usando l'app.

Safari



Safari è il modo migliore per navigare sul web con il Mac. Fai semplicemente clic sul campo di ricerca smart per visualizzare le icone dei tuoi siti preferiti oppure scrivi un termine di ricerca o un indirizzo web. Safari conosce la differenza e ti porta nel posto giusto. Puoi salvare le pagine in "Elenco lettura" per leggerle più tardi e controllare "Link condivisi" per visualizzare le pagine pubblicate dalle persone che segui su Twitter e LinkedIn. Nella vista a pannelli, puoi visualizzare tutti i pannelli aperti, persino quelli sui tuoi dispositivi iOS.

Barra laterale


I segnalibri, l'elenco lettura e i link condivisi appaiono nella barra laterale.

Vista Preferiti

Fai clic sul campo di ricerca smart per visualizzare le icone dei tuoi siti web preferiti.

Condividi

Invia o condividi rapidamente le pagine web sui tuoi social network.



Mail




Mail ti consente di gestire i tuoi account e-mail da una singola app. Funziona con la maggior parte dei servizi di posta elettronica più famosi come iCloud, Gmail, Yahoo Mail e AOL Mail.

Puoi inviare allegati grandi con Mail Drop: gli allegati vengono caricati su iCloud e i destinatari ricevono un link per accedervi. E con gli strumenti di modifica puoi riempire e firmare moduli o evidenziare un PDF. Per iniziare, apri semplicemente Mail e Impostazione Assistita ti aiuterà a configurare i tuoi account.

E-mail in un lampo
Visualizza tutti i tuoi account in Mail.

Vista conversazione
Visualizza tutti i messaggi e-mail di una conversazione in thread.

Ricerca
Restringi rapidamente i risultati della ricerca per trovare esattamente ciò che desideri.



Calendario



Tieni traccia dei tuoi impegni con Calendario. Puoi creare calendari separati: uno per casa, un altro per la scuola e un terzo per il lavoro. Visualizza tutti i calendari in una singola finestra oppure visualizza solo quello che vuoi. Invia inviti a eventi, quindi visualizza chi ha risposto. Aggiungi una posizione a un evento e Calendario includerà una mappa, calcolerà la durata del viaggio e mostrerà persino le previsioni meteo. Utilizza iCloud per aggiornare automaticamente i calendari di iCloud su tutti i Mac e i dispositivi iOS oppure condividi i calendari con altri utenti di iCloud.

Puoi condividere calendari di iCloud e aggiungere calendari di Google e di Yahoo.

Aggiungi un evento
Fai clic su + o fai doppio clic nel calendario per creare un nuovo evento.

Tutti i dettagli
Calendario mostra la posizione di un evento su una mappa e calcola il tempo di percorrenza.

Vista Calendario
Seleziona la vista che preferisci: giorno, settimana, mese o anno.

Messaggi



Messaggi ti offre tanti modi per restare in contatto. Accedi semplicemente con il tuo ID Apple e potrai inviare e ricevere un numero illimitato di messaggi di testo iMessage (comprensivi di testo, foto, video e altro ancora) a chiunque abbia un Mac, iPad, iPhone o iPod touch. Con iMessage, puoi persino iniziare una conversazione sul tuo dispositivo iOS e proseguirla su MacBook Pro. Se iPhone è nelle vicinanze, puoi anche inviare messaggi SMS ad altri dispositivi mobili. E se vuoi parlare faccia a faccia con qualcuno, puoi avviare una chiamata video FaceTime direttamente da una conversazione in Messaggi.

Gestire le conversazioni

Fai clic su Dettagli per avviare una chiamata FaceTime o per visualizzare gli allegati di una conversazione.



Risposte in corso

Tre punti indicano che il tuo amico sta scrivendo una risposta.

Ricevute di consegna

Vedi quando il tuo messaggio è arrivato.

Nota: Per utilizzare le chiamate video FaceTime, sia chi effettua la chiamata sia chi la riceve deve avere un dispositivo con FaceTime. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Mappe



Esplora nuove destinazioni e ottieni indicazioni sul Mac con Mappe. Visualizza i luoghi tramite immagini standard o satellitari o utilizza Flyover per sorvolare un numero selezionato di città attraverso un'esperienza 3D fotorealistica. Puoi cercare informazioni sui punti di interesse locali come ristoranti e hotel e Mappe ti mostra il numero di telefono, le foto e persino le recensioni di Yelp. Una volta trovata la destinazione, Mappe ti fornisce indicazioni dettagliate che puoi inviare a iPhone per una navigazione vocale passo passo.

Indicazioni


Mappe fornisce indicazioni dettagliate, comprese le informazioni sul traffico.

Preferiti

Salva una posizione nei preferiti e accedi a essa da qualsiasi dispositivo.

Invia a iPhone

Invia le indicazioni a iPhone per usufruire della navigazione vocale.




ATTENZIONE: Per informazioni importanti sulla navigazione e su come evitare distrazioni che potrebbero causare situazioni pericolose, consulta [Informazioni importanti sulla sicurezza](#).

Spotlight



Spotlight è un modo facile per trovare qualsiasi cosa sul Mac e in fonti come Wikipedia, iTunes, Mappe e altro ancora. Fai semplicemente clic sull'icona di Spotlight **Q** nella barra dei menu o premi Comando-Barra spaziatrice, quindi inizia a scrivere. Spotlight trova i risultati sul Mac (inclusi documenti, contatti e messaggi e-mail) così come su articoli di Wikipedia, notizie, orari dei cinema e altro ancora. Puoi passare all'azione direttamente dai risultati di ricerca: effettuare una chiamata, inviare un messaggio e-mail, ottenere indicazioni e persino convertire le valute.



Nota: Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le aree.

iTunes



Con iTunes è semplice goderti la tua musica preferita, i film, i programmi TV altro ancora sul Mac. iTunes include iTunes Store, dove puoi acquistare i classici o le tue novità preferite. iTunes include anche iTunes Radio, un modo straordinario di scoprire nuova musica.

La tua libreria


Visualizza musica, filmati, programmi TV, podcast e molto altro.

iTunes Radio

Goditi una radio in streaming gratuita creata con i brani più popolari di iTunes Store.

iTunes Store

Scopri e acquista nuova musica, film e altro ancora.



Foto, iMovie e GarageBand



Foto, iMovie e GarageBand ti offrono modi straordinari di creare e condividere le tue foto, i tuoi filmati e la tua musica. Foto ti aiuta a organizzare la tua libreria e a creare splendidi fotolibri, biglietti e calendari. iMovie ti consente di trasformare i tuoi filmati in meravigliosi film ed entusiasmanti trailer in stile Hollywood. E GarageBand ha tutto ciò che ti occorre per imparare a suonare uno strumento, scrivere musica o registrare un brano.

Momenti, Raccolte, Anni


Visualizza rapidamente le foto per data e luogo.

Condividi

Crea album condivisi e invita facilmente altre persone a visualizzarli.

Progetti

Mostra le tue foto creando splendidi fotolibri, biglietti, calendari e presentazioni.



Pages, Numbers e Keynote



Crea splendidi documenti, fogli di calcolo e presentazioni sul Mac. I bellissimi modelli ti danno un ottimo punto di partenza. Non ti resta che aggiungere le tue parole e le tue foto. E potrai personalizzare il tuo lavoro in un lampo. Seleziona semplicemente un qualsiasi testo o oggetto e vedrai tutte le opzioni nella barra laterale Formato sulla destra. Apri e modifica file di Microsoft Office e condividi facilmente un link al tuo lavoro con Mail o Messaggi, direttamente dalla barra degli strumenti.

Aggiungi grafica e altro
Crea documenti ricchi di contenuti multimediali con immagini, filmati, grafici e altro ancora.

Condividi
Condividi facilmente un link al tuo file con Mail o Messaggi.

Barra laterale di formattazione
Seleziona un elemento e le relative opzioni appariranno nella barra laterale.



Informazioni importanti sulla sicurezza



ATTENZIONE: Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, folgorazioni o altre lesioni o danni a MacBook Pro o ad altri beni. Leggi tutte le informazioni di sicurezza di seguito prima di utilizzare MacBook Pro.

Batteria integrata. Non tentare di sostituire o rimuovere la batteria autonomamente. Potresti danneggiare la batteria e provocare surriscaldamento e lesioni. La batteria agli ioni di litio di MacBook Pro deve essere sostituita da Apple o da un fornitore di servizi autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Non esporre MacBook Pro a fonti estreme di calore, come termosifoni o camini, dove le temperature potrebbero superare i 100°C (212°F). Non incendiare la batteria.

Per informazioni sull'assistenza e sul riciclo della batteria, visita il sito www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling.

Gestione. Maneggiare MacBook Pro con cura. Il prodotto è composto di metallo, vetro e plastica e contiene delicati componenti elettronici. Posiziona MacBook Pro su una superficie di lavoro rigida e stabile che consenta un'adeguata circolazione di aria sotto e attorno al computer. MacBook Pro può danneggiarsi se fatto cadere, bruciato, perforato o schiacciato o se entra in contatto con liquidi. Non utilizzare MacBook Pro se è danneggiato (ad esempio, con lo schermo incrinato), poiché potrebbe causare lesioni.

Acqua e luoghi umidi. Tieni MacBook Pro lontano da fonti di liquidi, come bevande, lavandini, vasche da bagno, docce e simili. Proteggi MacBook Pro dall'umidità o da condizioni meteorologiche come pioggia, neve e nebbia.

Riparazione. MacBook Pro non presenta parti riparabili dall'utente. Non aprire o disassemblare MacBook Pro e non tentare di riparare o sostituire i componenti. Disassemblare MacBook Pro potrebbe provocare danni e lesioni. Se MacBook Pro necessita di riparazione, è danneggiato, non funziona correttamente o entra in contatto con liquidi, contatta Apple o un centro di riparazioni autorizzato da Apple, come un fornitore di servizi autorizzato Apple. Se tenti di aprirlo, rischi di danneggiare il computer e tale danno non è coperto dalla garanzia limitata di MacBook Pro.

Navigazione. Le mappe, le indicazioni e le app basate sulla posizione dipendono dai servizi di dati. Tali servizi di dati sono soggetti a modifiche e potrebbero non essere disponibili in tutte le aree. Per questo motivo, le mappe, le indicazioni o le informazioni basate sulla posizione potrebbero essere non disponibili, imprecise o incomplete. Confronta le informazioni fornite su MacBook Pro con l'ambiente circostante e fai riferimento ai segnali affissi per risolvere eventuali discrepanze. Non utilizzare tali servizi durante attività che richiedono la tua completa attenzione. Rispetta sempre i segnali affissi e le leggi e regolamentazioni delle aree in cui utilizzi MacBook Pro e affidati sempre al buon senso.

Ricarica. Carica MacBook Pro soltanto con l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W incluso oppure con cavi e alimentatori di terze parti compatibili con MagSafe 2 e conformi ai regolamenti applicabili.

L'utilizzo di cavi o caricatori danneggiati o la ricarica in presenza di umidità, può provocare incendi, folgorazioni, lesioni o danni a MacBook Pro o ad altri beni. Quando utilizzi l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W incluso per caricare MacBook Pro, assicurati che la spina CA o il cavo di alimentazione CA sia completamente inserito nell'alimentatore prima di inserire quest'ultimo in una presa di corrente.

Esposizione prolungata al calore. MacBook Pro e l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W possono diventare molto caldi durante il normale utilizzo. MacBook Pro e l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W sono conformi agli standard e ai limiti applicabili sulla temperatura superficiale definiti dallo standard internazionale per la sicurezza delle apparecchiature informatiche (IEC 60950-1). Tuttavia, seppure entro tali limiti, il contatto prolungato con superfici calde per lunghi periodi di tempo potrebbe causare fastidi o lesioni.

Affidati al buon senso per evitare situazioni in cui la pelle rimane in contatto prolungato con un dispositivo o il relativo alimentatore quando è in funzione o collegato a una fonte di elettricità. Ad esempio, non dormire con un dispositivo o con l'alimentatore quando è collegato a una fonte di elettricità. Non far funzionare MacBook Pro su un cuscino, una coperta o altri materiali morbidi che potrebbero coprire le aperture di ventilazione. È importante tenere MacBook Pro e l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W in un'area ben ventilata durante l'utilizzo o la ricarica.

Non inserire mai oggetti all'interno delle aperture di ventilazione, poiché potrebbe essere pericoloso e provocare il surriscaldamento del computer. Non posizionare alcun oggetto sopra la tastiera mentre MacBook Pro è in funzione. Se stai lavorando con MacBook Pro sulle ginocchia e il computer si scalda in maniera fastidiosa, appoggialo su una superficie di lavoro stabile e ben ventilata. Presta particolare attenzione se soffri di patologie fisiche che influiscono sulla capacità di percepire il calore sul corpo.

Alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W. Per far funzionare l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W in modo sicuro e ridurre la possibilità di lesioni o danni legati al calore, esegui una delle seguenti operazioni:

- Inserisci l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W direttamente in una presa di corrente.
- Se stai utilizzando il cavo di alimentazione CA, posiziona l'alimentatore su una scrivania, su un tavolo o sul pavimento in una posizione ben ventilata.

Scollega l'alimentatore e qualsiasi altro cavo se dovesse verificarsi una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- Vuoi pulire la scocca (utilizza la procedura consigliata descritta in [Informazioni importanti sulla gestione](#)).
- Il cavo di alimentazione o la spina si logorano o si danneggiano in altro modo.
- MacBook Pro o l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W vengono esposti a pioggia o a umidità eccessiva oppure viene versato del liquido nella scocca.
- MacBook Pro o l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W è stato fatto cadere, la scocca è stata danneggiata o sospetti che siano necessarie assistenza o riparazione.

La porta di alimentazione MagSafe 2 su MacBook Pro (dove si collega l'alimentatore MagSafe 2) contiene un magnete che può cancellare i dati su una carta di credito, un iPod o un altro dispositivo. Per evitare la cancellazione dei dati, non posizionare questi o altri dispositivi o materiali magneticamente sensibili a una distanza inferiore a 1 pollice (25 mm) dalla porta.

Qualora dovesse accumularsi dello sporco nella porta MagSafe 2, rimuovilo delicatamente con un bastoncino cotonato asciutto.

Specifiche dell'alimentatore MagSafe 2 da 60 W:

- *Frequenza*: da 50 a 60 Hz, fase singola
- *Tensione in ingresso*: da 100 a 240 V
- *Tensione in uscita*: 16,5 V CC, 3,65 A

Specifiche dell'alimentatore MagSafe 2 da 85 W:

- *Frequenza*: da 50 a 60 Hz, fase singola
- *Tensione in ingresso*: da 100 a 240 V
- *Tensione in uscita*: 20 V CC, 4,25 A

Perdita dell'udito. L'ascolto di audio ad alto volume potrebbe danneggiare l'udito. I rumori di sottofondo, così come un'esposizione continua ad alti livelli di volume, potrebbero far sembrare i suoni più bassi di quanto siano in realtà. Utilizza solo auricolari o cuffie compatibili con MacBook Pro. Attiva l'audio e controlla il volume prima di inserire qualsiasi dispositivo nelle orecchie. Per maggiori informazioni sulla perdita dell'udito, consulta il sito www.apple.com/it/sound.



ATTENZIONE: Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare audio ad alti livelli di volume per periodi di tempo prolungati.

Esposizione alle radiofrequenze. MacBook Pro utilizza segnali radio per connettersi ai network wireless. Per informazioni sull'energia da radiofrequenza proveniente dai segnali radio e sui possibili passi da seguire per minimizzare l'esposizione, consulta il sito www.apple.com/legal/rfexposure.

Interferenze con i dispositivi medici. MacBook Pro contiene componenti e radiotrasmettitori che emettono campi elettromagnetici e che potrebbero interferire con pacemaker, defibrillatori e altri dispositivi medici. Mantieni una distanza di sicurezza tra i dispositivi medici e MacBook Pro. Consulta il tuo medico e il produttore dell'apparecchio sanitario per informazioni specifiche sul tuo dispositivo medico. Se hai il sospetto che MacBook Pro stia interferendo con il tuo pacemaker o con qualsiasi altro dispositivo medico, interrompi l'utilizzo di MacBook Pro.

Patologie mediche. Se soffri di una patologia medica che ritieni possa essere influenzata dall'utilizzo di MacBook Pro (ad esempio, convulsioni, perdita di coscienza, affaticamento degli occhi o emicrania), consulta il tuo medico prima dell'utilizzo di MacBook Pro.

Movimenti ripetitivi. Quando esegui attività ripetitive, come scrivere con la tastiera o giocare su MacBook Pro, potresti provare fastidio a mani, braccia, polsi, spalle, collo o altre parti del corpo. Se provi fastidio, interrompi l'utilizzo di MacBook Pro e consulta un medico.

Rischio di soffocamento. Alcuni accessori di MacBook Pro potrebbero presentare un rischio di soffocamento per i bambini. Tieni tali accessori lontani dalla portata dei bambini.

Attività ad alto rischio. MacBook Pro non è concepito per l'utilizzo in situazioni in cui un guasto del computer potrebbe portare a morte, lesioni personali o gravi danni ambientali.

Atmosfere esplosive. La ricarica o l'utilizzo di MacBook Pro in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, come aree in cui l'aria contiene alti livelli di sostanze chimiche, vapori o particelle (come granelli, polvere o polveri metalliche) infiammabili, potrebbero essere pericolosi. Rispetta tutti i segnali e le istruzioni.

Informazioni importanti sulla gestione

Ambiente operativo. Far funzionare MacBook Pro al di fuori dei seguenti limiti potrebbe avere effetti sulle prestazioni:

- *Temperatura operativa:* da 10° a 35° C (da 50° a 95° F)
- *Temperatura di stoccaggio:* da -25° a 45° C (da -13° a 113° F)
- *Umidità relativa:* da 0% a 90% (senza condensazione)
- *Altitudine operativa:* testato da 0 a 3048 metri (fino a 10.000 piedi)

Trasporto di MacBook Pro. Se trasporti MacBook Pro in una borsa o una valigetta, assicurati che dentro non ci siano oggetti piccoli liberi di muoversi (quali graffette o monete) che potrebbero accidentalmente finire dentro alle fessure delle ventole del computer o rimanere incastrati in una delle porte. Tieni gli oggetti magneticamente sensibili lontani dalla porta di alimentazione MagSafe 2.

Utilizzo dei connettori e delle porte. Non forzare mai un connettore all'interno di una porta. Quando colleghi un dispositivo, verifica che la porta sia priva di sporco, che il connettore corrisponda alla porta e che sia stato posizionato correttamente in relazione a essa.


Conservazione di MacBook Pro. Se non hai intenzione di utilizzare MacBook Pro per un lungo periodo di tempo, tienilo in un luogo fresco (idealmente, a 22° C) e scarica la batteria del 50 per cento. Se non utilizzi il computer per più di cinque mesi, mantieni la capacità della batteria ricaricandola al 50 per cento circa ogni sei mesi.

Pulizia di MacBook Pro. Quando pulisci l'esterno di MacBook Pro e i suoi componenti, spegni innanzitutto MacBook Pro e scollega l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W. Quindi, inumidisci un panno pulito e privo di lanugine per pulire l'esterno di MacBook Pro. Accertati che nessun liquido penetri nelle fessure. Non utilizzare spray direttamente sul computer. Non utilizzare spray, solventi, abrasivi o detersivi contenenti perossido di idrogeno, poiché potrebbero danneggiare le finiture.


Pulizia dello schermo di MacBook Pro. Per pulire lo schermo di MacBook Pro, spegni innanzitutto MacBook Pro e scollega l'alimentatore MagSafe 2 da 60 W o da 85 W. Inumidisci con sola acqua un panno pulito e privo di lanugine e pulisci lo schermo. Non utilizzare spray direttamente sullo schermo.

Disposizione dell'ambiente di lavoro

Quando utilizzi la tastiera e il trackpad, le spalle devono essere rilassate. La parte superiore del braccio e l'avambraccio devono formare un angolo leggermente maggiore di 90°, mentre il polso e la mano devono essere mantenuti in linea retta.



Utilizza la tastiera e il trackpad con delicatezza, mantenendo le dita e le mani rilassate. Non posizionare il pollice sotto il palmo della mano.



Per evitare l'affaticamento delle mani, modifica spesso la posizione. Alcuni utenti di computer accusano uno stato di affaticamento alle mani, ai polsi o alle braccia dopo un'intensa e ininterrotta giornata di lavoro. Se avverti dolori e affaticamento alle mani, ai polsi o alle braccia, consulta un medico specialista.

Mouse esterno. Se utilizzi un mouse esterno, posizionalo alla stessa altezza della tastiera e lascia spazio sufficiente per poterlo utilizzare comodamente.

Sedia. Usa una sedia regolabile che offra un solido e comodo sostegno. Regola l'altezza della sedia in modo che le cosce assumano una posizione orizzontale e i piedi siano completamente poggiati a terra. La sedia deve offrire un valido sostegno alla regione lombare. Segui le istruzioni del produttore per regolare lo schienale in modo da adattarlo al tuo corpo.

Monitor integrato. Regola l'angolazione del monitor per ridurre riflessi e bagliori da luci poste in alto e finestre. Se incontri una certa resistenza, non forzare il pannello dello schermo. L'inclinazione massima di apertura del pannello dello schermo è 135 gradi.

Se ci si sposta o varia la luce dell'ambiente di lavoro, è possibile regolare la luminosità dello schermo.

Per maggiori informazioni sull'ergonomia, consulta il sito www.apple.com/about/ergonomics.

Apple e l'ambiente

In Apple, riconosciamo la nostra responsabilità nel ridurre l'impatto dei nostri prodotti e delle nostre operazioni logistiche.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.apple.com/it/environment.

Ulteriori informazioni, assistenza e supporto

Puoi trovare ulteriori informazioni su MacBook Pro tramite Aiuto Mac, "Resoconto di sistema", Apple Hardware Test e risorse online.

Aiuto Mac. In Aiuto Mac puoi trovare le risposte alle tue domande, nonché istruzioni e informazioni sulla risoluzione dei problemi tecnici del Mac. Fai clic sull'icona del Finder nel Dock, fai clic su Aiuto nella barra dei menu, quindi scegli Aiuto Mac.

Resoconto di sistema. Per ottenere informazioni su MacBook Pro, utilizza "Resoconto di sistema", che mostra l'hardware e il software installato, il numero di serie e la versione del sistema operativo, la memoria installata e altro. Per accedere a "Resoconto di sistema", scegli menu Apple () > Informazioni su questo Mac, quindi fai clic su "Resoconto di sistema".

Apple Hardware Test. Puoi utilizzare Apple Hardware Test (AHT) per aiutare a determinare se esiste un problema con uno dei componenti del computer, quali memoria o processore.

Per utilizzare Apple Hardware Test, scollega tutti i dispositivi esterni tranne l'alimentatore di corrente. Riavvia MacBook Pro tenendo premuto il tasto D. Quando viene visualizzata la finestra di selezione di AHT, scegli la lingua per la tua località. Premi il tasto A Capo oppure fai clic sul pulsante con la freccia a destra. Quando viene visualizzata la finestra principale di AHT (dopo circa 45 secondi), segui le istruzioni su schermo. Se AHT rileva un problema, viene visualizzato un codice d'errore. Prendi nota del codice d'errore prima di cercare assistenza. Se AHT non rileva un errore hardware, il problema potrebbe dipendere dal software.

Risorse online. Per assistenza online e informazioni di supporto, visita il sito www.apple.com/it/support. Potrai trovare informazioni sui prodotti Apple, visualizzare i manuali online e verificare la presenza di aggiornamenti software. Connettiti con altri utenti Apple e ottieni assistenza, supporto e consigli professionali da parte di Apple.

Supporto AppleCare. Per ulteriore assistenza, gli addetti di AppleCare possono esserti utili per l'installazione e l'apertura di app e per la risoluzione di problemi. Rivolgiti al numero del centro di supporto più vicino (i primi 90 giorni sono omaggio). Tieni la data di acquisto e il numero di serie di MacBook Pro a portata di mano quando chiami.

Il supporto telefonico in omaggio della durata di 90 giorni viene attivato a partire dalla data di acquisto.

Paese	Numero di telefono	Indirizzo web
Italia	(39) 800915904	www.apple.com/support/country

I numeri telefonici possono essere soggetti a modifiche e potrebbero essere applicate tariffe locali e nazionali. Un elenco completo è disponibile sul sito web www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Qualora l'apparecchio causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a correggere le interferenze tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna del dispositivo ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo ricevente.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il dispositivo ricevente.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere aiuto.

Importante: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non autorizzate da Apple potrebbero invalidare la compatibilità elettromagnetica EMC e la conformità wireless e invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Se necessario, contatta Apple o porta MacBook Pro presso un centro riparazioni autorizzato da Apple, come ad esempio un fornitore di servizi autorizzato Apple. Oppure consulta un tecnico radiotelevisivo esperto per ulteriori suggerimenti.

Questo prodotto ha dimostrato la conformità EMC in condizioni che includono l'utilizzo di periferiche conformi e cavi schermati (inclusi cavi di rete Ethernet) tra i componenti del sistema. Per ridurre la possibilità di interferenze con radio, televisori e altri dispositivi elettronici, è importante che vengano utilizzate periferiche e cavi schermati compatibili tra i componenti del sistema.

Parte responsabile (contatto solo per questioni FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Conformità con le normative canadesi

Questo dispositivo è conforme alla/e normativa/e RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Il funzionamento nella banda 5150–5250 MHz è inteso per il solo uso interno per ridurre potenziali interferenze dannose verso sistemi satellitari mobili sullo stesso canale.

Si informa che i radar ad alta potenza sono allocati come utenti primari (ovvero con maggiore priorità) delle bande 5250–5350 MHz e 5650–5850 MHz e che tali radar potrebbero causare interferenze e/o danni a dispositivi LAN-EL.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dichiarazione di conformità Europa–EU



Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva R&TTE.

Una copia della dichiarazione di conformità dell'Unione Europea è disponibile online all'indirizzo www.apple.com/euro/compliance

Apple è rappresentata in UE da Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda.

Questo dispositivo può essere utilizzato nella Comunità Europea.

Restrizioni della Comunità europea

Questo dispositivo è approvato esclusivamente per l'uso in locali chiusi nella gamma di frequenza da 5150 a 5350 MHz.

Dichiarazione di conformità ENERGY STAR®



Come partner di ENERGY STAR, Apple ha stabilito che le configurazioni standard di questo prodotto siano conformi alle linee guida ENERGY STAR per l'efficienza energetica. Il programma ENERGY STAR è una partnership con i produttori di apparecchiature elettroniche per promuovere i prodotti ad alta efficienza energetica. La riduzione del consumo di energia dei prodotti consente di risparmiare denaro e contribuisce a risparmiare risorse preziose.

MacBook Pro viene fornito con la gestione del consumo energetico attivata sul computer, che è impostato per entrare in stato di stop dopo 10 minuti di inattività. Per riattivare il computer, fai clic sul trackpad, oppure premi un tasto sulla tastiera. Per modificare questa impostazione, fai clic sull'icona Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Risparmio Energia.

MacBook Pro è conforme alle linee guida di ENERGY STAR per l'efficienza energetica. La riduzione del consumo di energia consente di risparmiare denaro e contribuisce a risparmiare risorse preziose. Per ulteriori informazioni su ENERGY STAR, visita il sito www.energystar.gov.

Informazioni su smaltimento e riciclaggio



Questo simbolo indica che il prodotto e/o la batteria non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Quando decidi di smaltire questo prodotto e/o la sua batteria, fallo in conformità con le leggi e le linee guida ambientali locali.

Per informazioni sul programma di riciclo di Apple, i punti di raccolta per il riciclo, sostanze soggette a restrizione e altre iniziative ambientali, visita www.apple.com/it/environment.

Unione europea - Informazioni sullo smaltimento



Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Informazioni sullo smaltimento della batteria

Smaltire le batterie seguendo le normative ambientali locali.

Informazioni sullo smaltimento per Taiwan



廢電池請回收

Dichiarazione sulla batteria per Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Dichiarazione sulla batteria per la Cina

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

注意: 电池只能由 Apple 或 Apple 授权服务商进行更换, 用错误型号电池更换会有爆炸危险。

中国

有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源适配器
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	0	0	0	0	0
镉 (Cd)	0	0	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	0	0

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Manutenzione della batteria

La batteria di MacBook Pro deve essere sottoposta a manutenzione o sostituita da Apple o da un fornitore di servizi autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Per informazioni sull'assistenza e sul riciclo della batteria, visita il sito www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling.

Efficienza energetica del caricabatteria



Contratto di licenza software

L'utilizzo di MacBook Pro implica l'accettazione dei termini della licenza software di Apple e terze parti, disponibile all'indirizzo www.apple.com/legal/sla.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

L'uso del logo Apple "da tastiera" (Opzione-Maiuscole-K) per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Apple può costituire violazione del marchio e competizione scorretta in violazione di leggi federali e statali.

Apple, il logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Time Capsule, Apple TV, FaceTime, Final Cut, Final Cut Pro, Finder, GarageBand, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Portachiavi, Keynote, Launchpad, Logic, Mac, MacBook Pro, Mission Control, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Retina, Safari, Spaces, Spotlight e Time Machine sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

AirPrint, Flyover e Handoff sono marchi di Apple Inc.

AppleCare, Apple Store, iCloud e iTunes Store sono marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

App Store, iBooks Store e iTunes Radio sono marchi di servizio di Apple Inc.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato sotto licenza.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Apple Inc. è soggetto a licenza.

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

Ogni sforzo è stato fatto per assicurare che le informazioni in questo manuale fossero precise. Apple non è responsabile per errori di stampa o d'ufficio.

Alcune app potrebbero non essere disponibili in tutte le aree. La disponibilità delle app è soggetta a modifiche.

T019-00120/2015-04