





前照相机





U1



耳机 边键







送话 开机键





C2 R4 U7


J1显示接口





U10觸摸ic





L10

